

Furnierte Fronten / Echtholz-Rahmenfronten

Programme: 50-.../51-.../58-.../62-.../63-.../64-.../65-.../66-.../67-.../68-.../

Reinigungs- und Pflegeanleitung für furnierte Fronten / Echtholz-Rahmenfronten:

Entsprechend der jeweiligen Programmausführung bildet eine transparente oder deckende Lackschicht eine pflegefreundliche Oberflächenversiegelung.

Um Oberflächenschäden zu vermeiden ist die Schutzfolie erst nach Abschluss der Montage zu entfernen!

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Grundsätzlich sollten Verschmutzungen so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen als angetrocknete.

Geeignete Reinigungshilfe:

- leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebelfeuchten) Baumwolltuch, Wischrichtung sollte immer im Verlauf der Holzporen erfolgen.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher/Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig in Richtung der Holzporen trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Scheuerschwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht benutzt werden.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir dringend ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.