

Polyester-Hochglanz

Programm: 79...

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Polyester-Hochglanzfronten:

Um Oberflächenschäden zu vermeiden ist die Schutzfolie erst nach der Montage zu entfernen!

Um die Fronten im Küchenalltag einwandfrei sauber zu halten und um übliche Verschmutzungen aus dem Küchengebrauch zu entfernen, sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Verschmutzungen sollten so rasch wie möglich entfernt werden. Frische Flecken lassen sich wesentlich leichter entfernen.

- Reinigung durch leicht mit warmem Wasser angefeuchteten (nebelfeuchtem) Baumwolltuch. Es kann auch ein Fensterleder verwendet werden.
- In jedem Fall sollten nur völlig saubere Tücher oder Lappen eingesetzt werden.
- Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wird zusätzlich etwas Neutralseife oder Spülmittel auf den Lappen gegeben.
- Nach der Reinigung alle Teile gründlich mit einem sauberen Baumwolltuch vorsichtig trocken reiben.

Niemals kratzende, scheuernde Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Schwämme usw. benutzen. Möbelpolituren oder Möbelwachs dürfen nicht benutzt werden.

Auch von der Benutzung von Mikrofasertüchern raten wir dringend ab. Je nach Art der Anwendung können sie Glanzgradveränderungen auf der Oberfläche verursachen.

Bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen kann für die Frontteile mit Dickkantenbelegung (Progr. 79) der von uns auch in der Produktion eingesetzte Kunststoffreiniger (FSG Schäfer) verwendet werden. Dieser Reiniger kann über den Fachhandel in Kleinmengen als Reinigungsmittel bestellt werden.

Vor Anwendung an einer unauffälligen Stelle eine Probereinigung vornehmen, erst dann in der Sichtfläche der Front einsetzen.

Die noch feuchten Stellen bitte sofort nach der Reinigung mit dem Kunststoffreiniger mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch abtrocknen, so vermeiden Sie Schlieren.

Achtung: Keinesfalls sollte ein Dampfreiniger benutzt werden! Eindringende Feuchtigkeit kann dabei nicht reparable Schäden verursachen.